

	Mise en service du H4n
Pour allum	ner le H4n faites glisser le bouton 🚛 (bouton 👍 dans la notice)
vers le syn	nbole 🕕 . Pour l'éteindre faites la même manipulation.
	Choisir un dessier d'anregistrement
	Folder
(bouton 2) dans la notice). Vous pouvez vous positionner sur le dossier (FOLDER) souhaité en faisant tourner la molette	
(bouton 4 dans la notice) et sélectionne	er le dossier (FOLDER) en appuyant sur la molette (bouton 4 dans la notice).
	Comment enregistrer une captation sonore
Allumer le H4n puis pressez une première sur la notice). Tant que le halo rouge clign l'appareil capte comme son mais vous n'er	fois sur le bouton of (bouton) sur la notice), un halo rouge clignotant va s'allumer of (bouton) tote cela signifie que vous êtes en mode « écoute », c'est-à-dire que vous pouvez entendre ce que nregistrez pas. Cela vous permet de pouvoir faire des réglages comme celui de la saturation sonore.
A tout moment si vous désirez arrêter « l' notice).	écoute » ou l'enregistrement vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton (bouton 3 sur la
Sélectionnez grâce au bouton (bouton 2 sur la notice) et à la molette (bouton 4 sur la notice) le dossier dans lequel se trouve votre fichier à écouter. Ensuite pressez le bouton (bouton 1 sur la notice) et toujours à l'aide de la molette (bouton 4 sur la notice) positionnez vous sur le fichier à écouter et appuyez sur (bouton 10 sur la notice).	
Comment faire pour récupérer les enregistrements sur un ordinateur	
2 solutions possibles :	
Enlever la carte SD du H4n	(1) et la connecter à un lecteur de carte SD lui-même connecté à un ordinateur ou utiliser le
lecteur de carte SD de votre ordinateur. Na	aviguer dans l'arborescence des fichiers via l'explorateur de fichiers de votre ordinateur.
Connecter directement le H4n (étei STORAGE, sur l'ordinateur naviguer dans l' vous rendre sur l'appareil EOS_DIGITAL (In avez présélectionné grâce au bouton double cliquer sur le fichier voulu.	int) via sa connectique (3) avec un câble USB à votre ordinateur, puis sélectionner sur le H4n 'arborescence des fichiers via l'explorateur de fichiers comme suit : de votre ordinateur vous pouvez nage1). Cliquez sur le dossier STEREO (Image2) puis sélectionnez le dossier FOLDERXX que vous (bouton 2 sur la notice) sur le H4n lors de vos captations sonores. Pour jouer l'enregistrement
Image1 Image2	Image3
Ce PC Ce Sc DigITAL (F;) Ce Sc DigITAL (F;) Ce Sc DigITAL (F;) Ce Sc DigITAL (F;) Ce Sc Digital A (CH) Ce Sc Digital A ((CH)) Ce Sc Digital A ((CH)) Ce Sc Digital A ((Nom FOLDER01 FOLDER02 FOLDER03 FOLDER05 FOLDER06 FOLDER06 FOLDER07 FOLDER07 FOLDER07

Conseils d'utilisation

FOLDER09

- Utilisez la poignée fournie avec l'appareil et la bannette pour éviter les bruits parasites (exemples : le contact • des mains avec le H4n, la pression sur les boutons du H4n, le bruit du vent...)
- Attention aux sons, vérifiez bien que le son capté ne sature pas le micro; pour ce faire, soyez vigilant à ce que • lors de l'enregistrement les indicateurs L et R de niveaux sonores n'atteignent pas le 0 (l'extrémité droite de l'écran du H4n)
- Au début et à la fin de votre enregistrement il est conseillé de laisser un blanc pour entre autres pouvoir réduire les bruits de fond lors d'un montage